

Čtečky Virtuos BT310D – Virtuos výchozí nastavení (v. 1.0)

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Čtečky nemají žádný mechanický vypínač, a tak se samovolně stále vybíjejí. Proto je nutné je nejprve řádně nabít – min. 2 h na adaptéru USB 5V – 1A a teprve potom provádět párování a nastavování čtečky! Čtečka může být v provozu stále připojena k napájecímu adaptéru – systém nabíjení je optimalizován tak, že nemůže dojít k „přebití“ baterie.

Máte-li problém s párováním, nebo čtečka nečte atd., doporučujeme provést „Virtuos výchozího nastavení“ viz níže. Pokud je čtečka spárována s počítačem, je nutné nejprve provést odpárování čtečky od zařízení, ke kterému byla čtečka připojena. Nejprve odeberte zařízení z nastavení Bluetooth spárovaného zařízení, a pak i odpárujte čtečku samotnou podržením min. 6 vteřin tlačítka čtečky – měla by začít rychle blikat modrá LEDka čtečky. Teprve potom načtete tyto nastavovací kódy.



Start Configuration((+SETF))



Set All default((+RETF))

⌚ čekejte 5 sek. ⌚



RS-232((+A1B))



End Configuration((+ENDF))

⌚ čekejte 5 sek. ⌚



*Bluetooth Mode



*HID



*Czech



*1 Min



Unpair

Čtečka by měla začít blikat modře a čeká na spárování se zařízením.

Po načtení výše uvedených kódů odshora dolů proveďte opětovné spárování čtečky s připojeným zařízením!