

# Virtuos HT-850 –POHODA RS-232

Načtěte postupně od shora dolů oba kódy!



Activate Custom Defaults



USB Serial

Nastavení v systému POHODA – výběr portu dle správce zařízení

The image shows two screenshots illustrating the configuration process. On the left is the Windows Device Manager window titled 'Správce zařízení'. Under 'Porty (COM a LPT)', 'Sériové zařízení USB (COM15)' is selected, indicated by a red arrow. On the right is the 'POHODA Kasa Offline - [Hardware]' settings window. The 'Nastavení čtečky čárových kódů' section shows 'Sériový port' set to 'COM15', also indicated by a red arrow. Other settings include 'Parita: nic', 'Počet datových bitů: 8', 'Počet stop bitů: 1', and 'Rychlost přenosu: 9600'. The bottom of the POHODA window shows a table with columns 'Zařízení' and 'Poznámka', containing entries for 'Čtečka čárových kódů'.

Zařízení	Poznámka
Čtečka čárových kódů	