

# Virtuos HW-311 – Virtuos výchozí nastavení (v. 1.1)

## !!! UPOZORNĚNÍ!!!

Čtečky nemají žádný mechanický vypínač, a tak se samovolně stále vybíjejí. Proto je nutné je nejprve řádně nabít – min. 2 h na z portu USB 5V/1A a teprve potom provádět párování a nastavování čtečky! Čtečka může být v provozu stále připojena k napájení – systém nabíjení je optimalizován tak, že nemůže dojít k „přebití“ baterie.

Máte-li problém s párováním, nebo čtečka nečte atd., doporučujeme provést „Virtuos výchozího nastavení“ viz níže.

1) Pro nastavení čtečky do výchozího „továrního“ nastavení použijte následující kód.



Restore Factory Default

2) Pouze v případě, kdy po načtení výše uvedeného kódu nebude čtečka řádně fungovat, načtěte následující kódy.



Start Configuration(+SETF)



Set All default(+RETF)

⌚ čekejte 5 sek. ⌚



RS-232(+A1B)



End Configuration(+ENDF)

⌚ čekejte 5 sek. ⌚



RF 2.4G Transport



HID



To Normal mode



Czech



1 Min



Auto Cable Mode OFF



Set bInterval = 5



Unpair

**Čtečka by měla začít blikat modře a čeká na spárování se zařízením.  
To provedete odpojením a znovu připojením základny od počítače.**