

Open.exe

v1.10



Program je určen k elektronickému otevírání pokladního šuplíku.

Je mnoho způsobů, jak pokladní šuplík připojit a podle toho se musí zvolit správný způsob otevírání:

- Pokladní šuplík připojený k pokladní tiskárně, která je nainstalovaná ve Windows. Pro otevření pokladního šuplíku použijí příkaz:

Open.exe PrinterName

- PrinterName je název EPSON tiskárny, tak jak je nainstalovaná ve Windows
 - Pokud na konec přidám parametr „-s“ jedná se o tiskárnu STAR
 - Pokud na konec přidám parametr „-5“ je pokladní zásuvka připojená k pinu 5 (pokud není tento parametr uveden předpokládá se připojení na pinu 2)
- Pokladní šuplík je připojen k síťové tiskárně, ale tiskárna není instalovaná ve Windows:

Open.exe IP x.x.x.x

- x.x.x.x je IP adresa tiskárny, ke které je pokladní šuplík připojen
 - Opět mohu doplnit parametr „-s“ a „-5“, podle toho, zda se jedná o tiskárnu STAR a na jakém pinu je pokladní zásuvka připojená
- Pokladní šuplík je připojen pomocí Ethernet TCP/IP adaptéru pro pokladní zásuvky EVA0001

Open.exe TCP x.x.x.x Port

- x.x.x.x je IP adresa ethernet TCP/IP adaptéru
 - Port je číslo portu TCP/IP podle toho, jak je adaptér nastavený
- Pokladní šuplík je připojen k pokladně AerPOS PP-9635, PP-9617 nebo XPOS XP-3685

Open.exe POS

- Pokladní šuplík je připojený k pokladní tiskárně, která je s počítačem propojená pomocí sériového kabelu (RS232) a tiskárna není ve Windows nainstalována.

Open.exe COMx BaudRate

- COMx je číslo COM portu, kde je připojená pokladní tiskárna
 - BaudRate je komunikační rychlost COM portu
 - Opět mohu doplnit parametr „-s“ a „-5“, podle toho, zda se jedná o tiskárnu STAR a na jakém pinu je pokladní zásuvka připojená
- Pokladní šuplík je připojený k počítači pomocí Virtuos Seriál/USB adaptéru EKN9001

Open.exe VCOMx BaudRate

- VCOMx je číslo virtuálního COM portu, který se vytvoří při instalaci Seriál/USB adaptéru
- BaudRate je komunikační rychlost virtuálního COM portu