

Základní instalační příručka

(Rev.1.1) Ethernet TCP/IP adaptér pro pokladní zásuvky VIRTUOS – EVA0001

Varování a upozornění

\bigcirc	 Zabraňte dotyků kovů s konektory zařízení
9	Používejte zařízení mimo prostředí s hořlavými plyny
	Pokud se vyskytnou následující situace, okamžitě vypněte
0	hostitelský počítač, odpojte zařízení a obraťte se na
(\mathbf{P})	nejbližšího prodejce.
•	 Kouř, neobvyklý zápach nebo zvuky pocházející ze zařízení
	Pád zařízení s viditelným poškozením krytu
	Nikdy neprovádějte následující činnosti:
	 Nepracujte se zařízením v místech s vysokou teplotou a
	nenechávejte ho na přímém slunečním světle.
	Nepoužívejte zařízení na extrémně vlhkém místě, případně
	jej nevystavujte příliš velkým změnám teploty.
	 Neumísťujte zařízení v mastném a parném prostředí např.
	v místech kde se vaří apod.
	 Nenechávejte zařízení bez dostatečného větrání, pod
	látkou, v obalu
	5. Nevkládejte cizí předměty či nenalévejte vodu do otvorů
B	zarizeni.
NE!	6. Neberte zařízení do mokrých nebo vlhkých rukou.
	7. Pri praci nepouzivejte antiskluzove rukavice obsahujici
	ZMEKCOVACIA.
	8. K Cisteni nikuy nepouzivejte organicka rozpousteula jako je
	virazu elektrickým proudem
	 9. Netabeite a zbytečně moc peobýbeite připojovací kabely
	si na ně nenokládejte těžké nředměty
	Nedíveite se do zdrojů světla zařízení a nemiřte zdroji světla
	zařízení do očí drubých. Mohlo by dojít
	k nevratnému poškození zraku.
\bigcirc	Nenecháveite zařízení na nestabilních místech, kde hrozí nád
\bigcirc	a následné poškození či zranění druhých
-	Jakmile zijstíte poškození přívodního kabelu, jako je
	poškození izolace, okamžitě přestaňte zařízení používat a
	should be an addied be been addied by dette by a 24 minute be
	obratte se na sveno prodejce. Ivionio by dojit k bozaru nebo
	k úrazu elektrickým proudem.

Základní informace

Tato příručka obsahuje stručný přehled informací nezbytných k instalaci produktu. Podrobnější informace o produktu včetně programovací a konstrukční příručky najdete na webových stránkách <u>www.virtuos.cz</u>.

Vlastnosti

- → Kompaktní jednoduché provedení
- → Ovládání pokladní zásuvky přes ethernetové rozhraní pomocí TCP spojení (telnet)
- → Možnost vytvoření virtuálního sériového portu*
- → Otvírání 24V zásuvek
- → Napájení z USB portu nebo přídavným adaptérem

Specifikace			
Rozhraní	Ethernet 10/100 Mbit		
	2 kv magnetic isolation RJ45		
Vapájení	přímo z USB 5V,		
	200		

	200 mA v klidu, 400 mA max.
Rozměry	84,2 (Š) × 23 (V) × 59,5 (H) mm
Hmotnost	60 g (včetně kabelu)
Barva	černá
Připojení	Konektor RJ12-6p6c; 24V;
zásuvky	opakované otvírání max. 1 x
	za 5 s (nabití kondenzátoru)
Rozhraní / čipset	32 bits ARM CPU
Pracovní	Pracovní teplota: 0-55°C
prostředí	Skladovací teplota: 10-55°C
	Relativní vlhkost: 10-90%

Obsah balení



2 m USB kabel Adaptér Základní inst. příručka

Balení obsahuje samotný adaptér a připojovací napájecí kabel USB typu A-B délky 2 m pro připojení k POS systému nebo počítači.

Volitelné příslušenství

→ Kabel RJ12 24V pro pokladní zásuvky, černý (EKA0518)

→ 5V USB napájecí zdroj pro adaptéry (HDB0018)

→ Další připojovací a prodlužovací kabely viz aktuální nabídka na <u>www.virtuos.cz</u>.

Zapojení

 Vyberte kabel pro připojení zásuvky – v případě použití zásuvek VIRTUOS je třeba použít kabel RJ12
 24V, který je u zásuvek Virtuos dodáván jako jejich součást, případně lze kabel zakoupit samostatně.



 Zasuňte konektor RJ12-6P6C do bočního otvoru adaptéru, dbejte přitom na správné natočení konektoru zámkem dolů.

3. Připojte USB kabel do druhého bočního otvoru.

4. Zasuňte druhý konektor **USB kabelu** do počítače či jiného POS, případně do USB napájecího adaptéru.

5. Nakonec připojte **síťový ethernet kabel** do **konektoru RJ-45** – měla by se rozsvítit zelená kontrolka – **link** a blikat žlutá – **provoz**.

 Nyní již je možno ovládat adaptér pomocnými programy přes počítačovou síť – viz dále.

Popis konektorů adaptéru*



Boční pohled – Ethernet a napájecí USB konektor



Boční pohled – konektor RJ12-6P6C pro poklad. zásuvku



Horní pohled na adaptér s popisy konektorů

Programování* – nastavení IP adresy

Nastavení adaptéru provedete pomocí základního nastavovacího programu **usr-tcp-set**, který můžete získat na webu podpory Virtuos na adrese <u>http://www.virtuos.cz/ke-stazeni</u>. Program si stáhněte k sobě na počítač a rozbalte do samostatného adresáře. Pak si spusťte příkazový řádek v tom samém adresáři, nejlépe v režimu administrátora.

Syntaxe: USR-TCP-SET [příkaz] [parametry]

Samotný program umí tři příkazy:

1. search

příkaz k hledání serveru na síti. Po spuštění dojde k hledání serveru a po jeho nalezení vypíše jeho aktuální nastavení. Příklad:

USR-TCP-SET search

*** Konfigurace USR-TCP232 - (c) Pavel Dufek, TPC.

Hledam ...

* Nalezena zarizeni USR-TCP232:

00:1F:EA:09:46:03 (protoOld) ip:172.18.0.42/255.255.255.0 gate:172.18.0.1 port:54321 comm-mode:3 9600 bps serial-mode:3

2. setup

příkaz na nastavení serveru dle požadavků. Parametry MAC, IP, MASK, GW, PORT (vše bez mezer), MAC adresu (bajty oddělené dvojtečkami) najdete **zespoda** na výrobku, případně opíšete z obrazovky po nalezení příkazem **search**. Příklad:

USR-TCP-SET setup 00:F0:EE:09:46:02,172.18.0.48,

255.255.255.0,172.18.0.1,54321

*** Konfigurace USR-TCP232 - (c) Pavel Dufek, TPC.

Hledam+.+.+.+ Posilam ... Hledam ...

+

* Zarizeni uspesne nastaveno.

reset

příkaz ke zresetování do původního výrobního stavu. Defaultní parametry jsou: ip:192.168.0.7 maska:255.255.255.0 gate:192.168.0.201 port:20108 comm-mode:1 115200 bps serial-mode:3 Příklad:

USR-TCP-SET reset 00:F0:EE:09:46:02

*** Konfigurace USR-TCP232 - (c) Pavel Dufek, TPC.

Hledam ...

.+.+.+.+.+ Posilam ...

Hledam ...

....+.+

* Zarizeni uspesne resetovano do vychoziho stavu.

Zjednodušeně po vybalení, zapojení USB napájení a připojení k ethernet síti zařízení najdete příkazem search a po té nastavíte příkazem setup dle Vás. Poznámka: Zařízení nemá zabezpečení na úrovni jména a hesla, proto ho používejte pouze na zabezpečených sítch!

Programování* – otevření zásuvky

Samotné otvírání se děje posláním libovolného bajtu na TCP port zařízení. Například příkazem:

TELNET 192.168.0.7 20108

A po té stisk libovolného tlačítka...

Vyskočit z TELNETu lze stiskem CTRL+] a příkaz quit.

*více o programování, zapojení konektorů atd. v Programátorské a konstrukční příručce na webu <u>www.virtuos.cz</u>.