
Čtečky Virtuos HT-10 / HT-900A – Virtuos výchozí nastavení

Start Configuration((+SETF))



Set All default((+RETF))



USB_Keyboard((+A1C))



Česko((+B2P))



End Configuration((+ENDF))

