
Čtečka Virtuos HW-310 – Virtuos výchozí nastavení

Před načtení níže uvedených kódů odshora dolů je nutné, aby byla čtečka spárována s kolébkou !!

Start Configuration((+SETF)) 


Set All default((+RETF))


RS-232((+A1B))

End Configuration((+ENDF)) 

⌚ čekejte 10 sek. ⌚


Start Configuration((+SETF))


Set All default((+RETF))


End Configuration((+ENDF))


Factory Default (Pairing)


Czech keyboard


USB HID keyboard interface