

Virtuos HW-310A – POHODA RS-232+CR


Načítejte postupně od shora doů !

Interface Selection



Emulace sériového portu RS232 přes USB

⌚ čekejte 5 sek. ⌚

Start Configuration((+SETF)) 


Set All default((+RETF))

2.3.2 Message Terminator for RS232 interface


None((+C9A))

The Postamble Installation (Default:00)


Appendix A((+E5A))


0


D

End Configuration((+ENDF)) 

Stand by time setting


Enter Standby time setting



Never Sleep



20 minutes

Nastavení v systému POHODA – výběr portu dle správce zařízení

The image shows two screenshots from the POHODA Kasa Offline software. The left screenshot shows the 'Správce zařízení' (Device Manager) window with the 'Porty (COM a LPT)' section expanded. A red arrow points to 'STMicroelectronics Virtual COM Port (COM15)'. The right screenshot shows the 'POHODA Kasa Offline - [Hardware]' window. In the 'Nastavení čtečky čárových kódů' (Barcode scanner settings) section, the 'Sériový port' (Serial port) dropdown menu is set to 'COM15', indicated by a red arrow. Other settings include 'Parita' (Parity) set to 'nic', 'Počet datových bitů' (Data bits) set to '8', 'Počet stop bitů' (Stop bits) set to '1', and 'Rychlost přenosu' (Baud rate) set to '9600'. The 'Zvukové oznámení' (Sound notification) checkbox is checked. Below the settings is a table with columns 'Zařízení' (Device) and 'Poznámka' (Note).

	Zařízení	Poznámka
5	Čtečka čárových kódů	