

Virtuos HW-311 – POHODA RS-232+CR

Načítejte postupně od shora dolů!



Restore Factory Default



SPP



Sleep time = 2 hours

⌚ čekejte 5 sek. ⌚



Start Configuration(+SETF)



<CR>(+C9A)



End Configuration(+ENDF)

Nastavení v systému POHODA – výběr portu dle správce zařízení

	Zařízení	Poznámka
5	Čtečka čárových kódů	