

Virtuos HW-856A – POHODA RS-232+CR



Factory Virtuos CCD default



Factory Virtuos Wireless default



USB-COM



30min

Nastavení v systému POHODA – výběr portu dle správce zařízení

