

---

# Virtuos HT- 860N – set prefix CTRL+F10

---



**Factory default**

---

**PLEASE WAIT 5 SEC !!! ⌚ čekejte 5 sek. ⌚**

---



**Function key prefix ON**



**Prefix ON**



**Prefix Setting**



Ctrl + F10



Save

---

**NYNÍ ČTEČKU VYPOJTE Z USB**

⌚ čekejte 2 sek. ⌚

**A ZNOVU ZAPOJTE A PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ KÓD**

---



Continuity

---