

Základní instalační příručka

(Rev.1.01)

Tlačítko pro otvírání pokladních zásuvek / EVA0003

• Varování a upozornění

| | |
|-----|--|
| ⚠ | <ol style="list-style-type: none"> Zabraňte dotyků kovů s konektory zařízení Používejte zařízení mimo prostředí s hořlavými plyny <p>Pokud se vyskytnou následující situace, okamžitě vypněte hostitelský počítač, odpojte zařízení a obraťte se na nejbližšího prodejce.</p> |
| ⚠ | <ol style="list-style-type: none"> Kouř, neobvyklý zápach nebo zvuky pocházející ze zařízení Pád zařízení s viditelným poškozením krytu <p>Nikdy neprovádějte následující činnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nepracujte se zařízením v místech s vysokou teplotou a nenechávejte ho na přímém slunečním světle. Nepoužívejte zařízení na extrémně vlhkém místě, případně jej nevystavujte příliš velkým změnám teploty. Neumísťujte zařízení v mastném a parném prostředí např. v místech kde se vaří apod. Nenechávejte zařízení bez dostatečného větrání, pod látkou, v obalu... |
| ⚠ | <ol style="list-style-type: none"> Nevkládejte cizí předměty či nenalévejte vodu do otvorů zařízení. |
| NE! | <ol style="list-style-type: none"> Neberte zařízení do mokrých nebo vlhkých rukou. Při práci nepoužívejte antiskizlové rukavice obsahující změkčovadla. K čištění nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla jako je benzín, ředidla, insekticidy atd. Mohlo by dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem. Netáhejte a zbytečně moc neohýbejte připojovací kabely ani na ně nepokládejte těžké předměty. Nedívejte se do zdrojů světla zařízení a nemířte zdroje světla zařízení do očí druhých. Mohlo by dojít k nevratnému poškození zraku. |
| ⚠ | <ol style="list-style-type: none"> Nenechávejte zařízení na nestabilních místech, kde hrozí pád a následné poškození či zranění druhých. |
| ⚠ | <ol style="list-style-type: none"> Jakmile zjistíte poškození přívodního kabelu, jako je poškození izolace, okamžitě přestaňte zařízení používat a obraťte se na svého prodejce. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. |

• Vlastnosti

Tlačítko slouží k otvírání pokladních zásuvek Virtuos bez nutnosti použití pokladního systému. Součástí dodávky je napájecí zdroj 12V. Dostatečně dlouhý 2 m připojovací kabel je zakončen konektorem RJ50-10p10c přímo pro pokladní zásuvky Virtuos, tzn. že není třeba žádný další kabel.

Ovladač je bytelné kovové konstrukce s možností přišroubování např. k pracovní desce stolu. **Neдрžte tlačítko stisknuté déle než 20 sekund.**

• Obsah balení

Balení obsahuje:

→ Ovládací tlačítko s připojovacím kabelem (2 m)


→ Napájecí zdroj 12V



Tlačítko s kabelem

Napájecí zdroj

• Rozměry



• Základní informace



Tato příručka obsahuje stručný přehled informací nezbytných k instalaci produktu. Podrobnější informace o produktu najdete na webových stránkách www.virtuos.cz.

