

# Čtečka Virtuos HT-310 – Virtuos výchozí nastavení – v1.1



Start Configuration

---



Set All Default ((+M%4D))

---

⌚ čekejte 5 sek. ⌚

---



USB HID keyboard ((A1C))

---

⌚ čekejte 5 sek. ⌚

---



Česko((B2P))

---



End Configuration

---