

Základní instalační příručka

(Rev.1.0)

Dobíjecí bluetooth základna pro čtečku Virtuos HW-311A (EH02G9048)

• Způsobnost FCC a CE

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovující limitům pro třídu A části 15 Pravidel FCC.

CE Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovující podle těchto standardů vyžadovaných EMC Direktivou 89/336/EEC a doplněných Direktivou 92/EEC a 93/68/EEC: EN55022 (1992); EN55024 (1992); EN55082-1 (1998).

• Varování a upozornění

⊘	1. Zabraňte dotyků kovů s konektory zařízení 2. Používejte zařízení mimo prostředí s hořlavými plyny
!	Pokud se vyskytnou následující situace, okamžitě vypněte hostitelský počítač, odpojte zařízení a obraťte se na nejbližšího prodejce. 1. Kouř, neobvyklý zápach nebo zvuky pocházející ze zařízení 2. Pád zařízení s viditelným poškozením krytu
NE!	Nikdy neprovádějte následující činnosti: 1. Nepracujte se zařízením v místech s vysokou teplotou a nenechávejte ho na přímém slunečním světle. 2. Nepoužívejte zařízení na extrémně vlhkém místě, případně jej nevystavujte příliš velkým změnám teploty. 3. Neumísťujte zařízení v mastném a parném prostředí např. v místech kde se vaří apod. 4. Nenechávejte zařízení bez dostatečného větrání, pod látkou, v obalu... 5. Nevkládejte cizí předměty či nenalévejte vodu do otvorů zařízení. 6. Neberte zařízení do mokřích nebo vlhkých rukou. 7. Při práci nepoužívejte antiskluzové rukavice obsahující změkčovadla. 8. K čištění nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla jako je benzín, ředidla, insekticidy atd. Mohlo by dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem. 9. Netahejte a zbytečně moc neohýbejte připojovací kabely ani na ně nepokládejte těžké předměty. Neďívejte se do zdrojů světla zařízení a nemiřte zdroji světla zařízení do očí druhých. Mohlo by dojít k nevratnému poškození zraku.
⊘	Nenechávejte zařízení na nestabilních místech, kde hrozí pád a následné poškození či zranění druhých.
!	Jakmile zjistíte poškození přívodního kabelu, jako je poškození izolace, okamžitě přestaňte zařízení používat a obraťte se na svého prodejce. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

• Obsah balení


Dobíjecí základna
s Wireless modulem

1,8 m
USB kabel

Základní instalační
příručka

• Obecné upozornění

Základna slouží jako dobíjecí kolébka ke čtečce Virtuos HW-311A. Pokud vyměníte základnu čtečky za jinou, bude třeba čtečku s touto novou základnou spárovat – viz základní instalační příručka čtečky Virtuos HW-311A.

• Základní informace

Tato příručka obsahuje stručný přehled informací nezbytných k instalaci produktu. Podrobnější informace o produktu včetně programovací příručky najdete na webových stránkách www.virtuos.cz.

• Specifikace základny

Rozhraní	USB 2.0 a vyšší (Micro-B konektor)
Materiál pouzdra	ABS
Rozhraní	USB / bezdrátové 2,4 GHz
Dosah	20 až 150 m
Napájení / spotřeba	5V / 0,4 µA standby – 22 mA typ. – 90 mA max.
Rozměry / hmotnost	85 (Š) x 70 (V) x 125 (H) mm / 120 g
Podporované OS	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 32/64 bit
Prostředí	Pracovní teplota: -20 až 70 °C Vlhkost: 10 - 90 % (bez kondenzace)

• Vlastnosti

- Kolébka nabízí pohodlný způsob dobíjení čtečky
- Čtečku stačí pouze do kolébky vložit
- Praktické odolné provedení
- Obsahuje univerzální Wireless adaptér
- V OS Windows 7 / 8 / 10 / 11 není třeba instalovat ovladače