

Virtuos HT-850 – náhrada separátoru dle GS1 specifikace v kódech GS1-128 a GS1-DataMetrix (v.1.2)

Pro čtení čárových kódů podle GS1 specifikací je v režimu emulace klávesnice vhodné nahrazovat neviditelný znak FNC1 nebo GS separátor za jiný viditelný znak. Níže uvedenými nastavovacími kódy můžete toto nahrazení zapínat a vypínat a zvolit si jakým znakem bude neviditelný znak nahrazen. V příkladech je uvedeno nahrazení za znak # - mřížka nebo @ - zavináč.

Podmínkou funkčnosti je firmware čtečky DB50.APS.012 a vyšší! Upgrade čtečky je možný na vyžádání u HOTLINE Virtuos.

Aktuální verzi firmware zjistíte načtením tohoto kódu:



Show Revision

Nastavení náhrady znaku <GS> v **GS1-128 EAN-128 1D** kódu

1.1 GS1-128 – náhrada GS znaku

Zapnout náhradu – Transmit ON : M4105_1.



Vypnout náhradu – Transmit OFF : M4105_0. (default)



1.2 GS1-128 - nastavení GS znaku

Příkaz : M4106+ASCII (hex)

Dva příklady:

[GS] znak @ : M4106_40.



[GS] znak # : M4106_23.



Nastavení náhrady znaku <GS> v GS1-DataMatrix 2D kódu

2.1 GS1-DataMatrix – náhrada GS znaku

Zapnout náhradu – Transmit ON : M6014_1.



Vypnout náhradu – Transmit OFF : M6014_0. (default)



2.2 Setting GS1-DataMatrix GS character

Příkaz : M6015+ASCII (hex)

Dva příklady:

[GS] znak @ : M6015_40.



[GS] znak # : M6015_23.



Testovací zkušební kódy

EAN128 with FNC1 separators



2 2 3 4 5 1 9 8 7 6 1 2 2 3 3 4 4

22345@9876@223344

EAN128 with GS separators



1 2 3 4 5 □ 9 8 7 6 □ 2 2 3 3 4 4

12345@9876@223344

DataMatrix with GS separators

PC: 05000456013482

SN: 0000000047

Lot: 00001

EXP: 12/2020



0105000456013482172012001000001@210000000047