
Čtečka Virtuos HW-310 – Virtuos výchozí nastavení

Před načtení níže uvedených kódů odshora dolů je nutné, aby byla čtečka spárována s kolébkou!!

Start Configuration((+SETF)) 


Set All default((+RETF))


RS-232((+A1B))

End Configuration((+ENDF)) 

⌚ čekejte 10 sek. ⌚


Start Configuration((+SETF))


Set All default((+RETF))


End Configuration((+ENDF))


Factory Default (Pairing)


Czech keyboard


USB HID keyboard interface

Čtečka Virtuos HW-310 od následující verze firmware podporuje nová nastavení klávesnic.

FW: RX_433M_C51_V2.1_200924

TX_433M_CM0_V2.1_200924

Načtením následujícího kódu např. do textového editoru zjistíte verzi firmware:

**Version**

Od výše uvedené verze firmware je možno nastavit české a slovenské klávesnice QWERTZ a QWERTY. Pokud nelze nastavit českou klávesnici načtením kódu z předchozí stránky, použijte kód Czech-QWERTZ:



%%CZ-1

Czech-QWERTZ

%%CZ-2

Czech-QWERTY

%%SK-Z

Slovak-QWERTZ

%%SK-Y

Slovak-QWERTY