

Virtuos HW-855A – interpretace znaku GS jako |

Čtečka umožňuje nastavit interpretaci neviditelného znaku FNC1 GS (Group Separator) – ASCII 1Dh buď v režimu posílání kontrolních znaků terminálovými zkratkami jako CTRL+], což je defacto právě <GS>, anebo za jiný zobrazitelný znak. Lze volit mezi znaky |,] nebo <GS>. Toto nahrazování se používá především u čárových kódů typu GS1-128 a GS1-DataMatrix ve zdravotnictví na značení léků, nástrojů atd.

Nejprve je tedy nutné povolit samotnou interpretaci znaku GS tímto kódem:



Enable Control Character Output for GS

Nahrazování znaku GS znakem | nastavíme kódem:



GS Control Character Replacement – Replace |

Kód pro otestování

Příkladové označení léků s jedním GS znakem:

PC: 05000456013482

SN: 0000000047

Lot: 00001

EXP: 12/2020



0105000456013482172012001000001<GS>210000000047